

1



Kleber mit einem Zahnpachtel (3 mm Zahnung) bis zu ca. 0,5 m² aufziehen.

2



Gearbeitet wird von oben nach unten. Die Riemchen auf Stoß in das frische Klebebett drücken. Darauf achten, dass keine Fugen zwischen den einzelnen Holzriemchen entstehen. Abwechselnd nach Wunsch unterschiedliche Stärken verwenden.

3



Zweite Reihe Holzriemchen versetzt beginnen. Dazu ein Riemchen entsprechend kürzen (s. Abb. 4).



Die Holzriemchen lassen sich problemlos mit einer Säge zuschneiden.