

Direktfixierung

Befestigen Sie jedes Brett in der Mitte mit einer Schraube in der Dielennut direkt an der Unterkonstruktion. Durch diese einmalige Direktfixierung der Bretter mit der Unterkonstruktion wird sichergestellt, dass die thermische Längenänderung an beiden Dielenenden auftreten kann, während die Diele gleichzeitig an ihrem Platz bleibt. Die Fixierschrauben der verschiedenen Bretter werden jeweils in die gleiche Unterkonstruktion geschraubt. T-Clip oder Alu Schiene werden anschließend über der Fixierschraube befestigt. Befestigen Sie ein Brett nicht mehrmalig direkt mit der Unterkonstruktion, da es die Ausdehnung behindern würde und eventuell Zwangsverformungen verursachen könnte.

In wärmeren Klimazonen wird die Verlegung mit Aluminiumschienen empfohlen, um bei Hitze eine übermäßige Durchbiegung zu vermeiden

